

Um eine einfache Morsetaste (Straight Key / Einhebelaste) am Icom IC-9700 anzuschließen und zu aktivieren, benötigen Sie lediglich einen 3,5-mm-Monoklinkenstecker und die richtigen Menüeinstellungen.

1. Anschluss der Taste (Hardware)

- Anschluss: Verwenden Sie die [KEY]-Buchse auf der Rückseite des IC-9700.
- Stecker: Es wird ein 3,5-mm-Klinkenstecker (Monoklinke) benötigt.
- Verkabelung:
- Spitze (Tip): Key-Leitung (Tastleitung)
- Schaft (Sleeve): Masse (Ground)
 - *Hinweis:* Obwohl ein Monoklinkenstecker ausreicht, können Sie auch einen Stereoklinkenstecker verwenden, solange die Taste nur Kontakt zwischen Spitze und Schaft herstellt.

2. Aktivierung und Einstellungen (Software)

Nach dem Anschließen müssen Sie dem IC-9700 mitteilen, dass eine einfache Taste verwendet wird:

- Schalten Sie das Funkgerät ein und wählen Sie die Betriebsart CW (bzw. CW-R) aus.
- Drücken Sie auf dem Display auf [MENU] und dann auf [KEYER].
- Tippen Sie auf [Edit/Set] und gehen Sie zu [Keyer Set].
- Wählen Sie unter "Key Type" die Einstellung "Straight" (für einfache Morsetaste) aus.
- Break-in (QSK): Damit der Transceiver beim Drücken der Taste automatisch sendet, schalten Sie die Break-in-Funktion ein (Tippen Sie auf [BK-IN] auf dem Bildschirm, bis es aktiviert ist).
- Semi-BK: Der Transceiver sendet und bleibt nach dem letzten Tastendruck noch kurze Zeit auf Senden (Verzögerung einstellbar).
- Full-BK (QSK): Der Transceiver schaltet sofort zwischen Senden und Empfangen um (ermöglicht Mithören zwischen den Zeichen).

3. Wichtige Einstellungen für den CW-Betrieb

- CW-Pitch: Stellen Sie die gewünschte Mithörtonhöhe ein (meist 600-800 Hz).
- Mithörlautstärke: Passen Sie den CW-Side-Tone über das Menü an, um das eigene Geben zu hören.

Fehlerbehebung

- Taste funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der [KEY]-Buchse (Rückseite) und nicht in der Remote- oder Lautsprecherbuchse steckt.
- Kein Ton: Stellen Sie sicher, dass BK-IN (Break-in) aktiviert ist.