

DK2KA 4.22

Morsegeber von HELL Typ. MG 22 B Nummer 611568

Die Geschwindigkeitseinstellung so wie ich das verstanden habe ist das ein Reibrad, das auf einem Kegel verschoben wird. Bei Normalen CW-Geschwindigkeiten ist alles o.k. nur bei ganz hoher Geschwindigkeit wird der Gebestreifen langsam oder bleibt stehen. Habe das nicht weiter untersucht. Kann auch altes Fett sein. Hinten ist der Kopfhörer und der Tastenanschluss für eine Morsetaste. Am Kopfhöherausgang kann auch ein 8 Ohm-Lautsprecher angeschlossen werden. Im Lautsprecher ist immer ein Netzbrummen zu hören auch wenn die Lautstärke auf Null ist. Meine Vermutung ist die Elkos sind Ausgetrocknet. Rem. Ein Schwarzer Gummifuß fehlt.







